
DENON

DJ MIXER

DN-X400

OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE OPERACION

GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING



FOR ENGLISH READERS
PAGE
5 ~ PAGE
9
FÜR DEUTSCHE LESER
SEITE
10 ~ SEITE
14
POUR LES LECTEURS FRANCAIS
PAGE
15 ~ PAGE
19
PARA LECTORES DE ESPAÑOL
VOOR NEDERLANDSTALIGE LEZERS
PAGINA
20 ~ PAGINA
25 ~ PAGINA
25 ~ PAGINA
25 ~ PAGINA
25 ~ PAGINA
27
PAGINA
28
PAGINA
29
PAGINA
20 ~ SIDA
30 ~ SIDA
31



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PESONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION:

1. Handle the power supply cord carefully

Do not damage or deform the power supply cord. If it is damaged or deformed, it may cause electric shock or malfunction when used. When removing from wall outlet, be sure to remove by holding the plug attachment and not by pulling the cord.

2. Do not open the top cover

In order to prevent electric shock, do not open the top

If problems occur, contact your DENON dealer.

3. Do not place anything inside

Do not place metal objects or spill liquid inside the DJ

Electric shock or malfunction may result.

Please, record and retain the Model name and serial number of your set shown on the rating label.

Model No. DN-X400 Serial No.

I ARFI S.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT. **FULLY INSERT**

ATTENTION


POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES. INTERODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU' AU FOND.

SAFETY INSTRUCTIONS

- instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed Warnings All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow Instructions All operating and use instructions should be followed
- 5. Water and Moisture The appliance should not be used near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- 6. Carts and Stands The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- 6A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



- 7. Wall or Ceiling Mounting The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer
- 8. Ventilation The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- 9. Heat The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 10. Power Sources The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.



- Read Instructions All the safety and operating 11. Grounding or Polarization Precautions should be taken so that the grounding or polarization means of an appliance is not defeated.
 - 12. Power-Cord Protection Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the
 - 14. Cleaning The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
 - 15. Power Lines An outdoor antenna should be located away from power lines.
 - Outdoor Antenna Grounding If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure A.
 - 17. Nonuse Periods The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
 - 18. Object and Liquid Entry Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
 - Damage Requiring Service The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power-supply cord or the plug has been damaged;
 - B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance: or
 - C. The appliance has been exposed to rain; or
 - D. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
 - 20. Servicing The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA



- Avoid high temperatures.
 Allow for sufficient heat dispersion when installed on a rack.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
 Beachten Sie, daß eine ausreichend Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
 Fyiter des températures élevées
- Eviter des temperatures elevees
 Tenir compte d'une dispersion de chaleur
 suffisante lors de l'installation sur une
 étagère.
 Evite altas temperaturas
- Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.

 Vermilidado está instalado en la consola.
- Vermijd hoge temperaturen.
 Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst.
 Undvik höga temperaturer.
- Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.



- Handle the power cord carefully.
 Hold the plug when unplugging the cord.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen.
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution.
 Tenir la prise lors du débranchement du
- cordon.

 Maneje el cordón de energía con cuidado.

 Sostenga el enchufe cuando desconecte el
- cordón de energía.

 Hanteer het netsnoer voorzichtig.
 Houd het snoer bij de stekker vast wanneer
- deze moet worden aan- of losgekoppeld.
 Hantera nätkabeln varsamt.
 Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget.



- Keep the set free from moisture, water, and dust.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et lapoussière.
- Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
 Laat geen vochtigheid, water of stof in het

apparaat binnendringen

 Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.



- Unplug the power cord when not using the set for long periods of time.
- Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.
- Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- Koppla ur n\u00e4tkabeln om apparaten inte kommer att anv\u00e4ndas i l\u00e4ng tid.



- * (For sets with ventilation holes)
- . Do not obstruct the ventilation holes.
- Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Ne pas obstruer les trous d'aération.
- No obstruya los orificios de ventilación.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden beblokkeerd.
- Täpp inte till ventilationsöppningarna.



- Do not let foreign objects in the set.
- Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen.
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
- No deje objetos extraños dentro del equipo.
 Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen.
- Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.




- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the set.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
- Ne pas mettre en contact des insecticides du benzène et un diluant avec l'appareil.
- No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo.
- Laat geen insektenverdelgende middelen, benzine of verfverdunner met dit apparaat in kontakt komen
- Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje.




- Never disassemble or modify the set in any way.
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder auf jegliche Art zu verändern.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
- Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.
- Nooit dit apparaat demonteren of op andere wijze modifiëren.
- Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.

FRONT PANEL DIAGRAM / VORDERES BEDIENFELD-SCHEMA / SCHEMA DU PANNEAU AVANT / DIAGRAMA DEL PANEL FRONTAL / OVERZICHT VAN VOORPANEEL / FRONTPANELEN



REAR PANEL DIAGRAM / HINTERES ANSCHLUSSFELD-SCHEMA / SCHEMA DU PANNEAU ARRIERE / DIAGRAMA DEL PANEL POSTERIOR / OVERZICHT VAN ACHTERPANEEL / BAKPANELEN



CAUTION

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Please be care the environmental aspects of battery disposal.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing for use.
- No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

· DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the following standards:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3.

Following the provisions of 73/23/EEC, 89/336/EEC and 93/68/EEC Directive.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und EN61000-3-3.

Entspricht den Verordnungen der Direktive 73/23/EEC, 89/336/EEC und 93/68/EEC.

• DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux standards suivants:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et EN61000-3-3.

D'après les dispositions de la Directive 73/23/EEC, 89/336/EEC et 93/68/EEC.

• DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta declaración, está conforme con los siguientes estándares:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 y EN61000-3-3.

Siguiendo las provisiones de las Directivas 73/23/EEC, 89/336/EEC y 93/68/EEC.

EENVORMIGHEIDSVERKLARING

Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit produkt, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en EN61000-3-3.

Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 73/23/EEC, 89/336/EEC en 93/68/EEC.

ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG

Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande standarder:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och EN61000-3-3.

Enligt stadgarna i direktiv 73/23/EEC, 89/336/EEC och 93/68/EEC.

- TABLE OF CONTENTS -

1	Main features5	6	Track mark	9
=	Installation5			
	Part names and functions5, 6			
	Connections7			
_	Fader start8	ت	•	

ACCESSORIES

Please check to make sure the following items are included with the main unit in the carton:

① Operating instructions1 ②	Connection cords (3.5 mm stereo mini cord)2
-----------------------------	---

1 MAIN FEATURES

CONGRATULATIONS! You have purchased the DENON DN-X400 DJ mixer from DENON.

1. CH. Fader and Crossfader start

The CD player can be started or stopped simply by increasing or decreasing the level of the CH fader or by using the cross fader left to right or right to left. (This function can only be used when the DENON CD players DN-1800F, DN-2100F or DN-2600F is connected to the DN-X400.)

2. Digital outputs

The DN-X400 allows you to record directly to CD-R, MiniDisc or a hard disk device through it's exclusive coaxial and optical digital outputs.

The digital outputs maintains a constant 16 bit / 44.1 kHz signal.

3. Track mark

Track numbers can be added at any position during recording onto a digital recorder using the DN-X400's digital outputs.

4. Enhanced input/output terminals (Analog)

8 Line, 2 Phono, 2 microphone systems, 2 Main outputs, Booth/Zone output, Sub woofer output and Rec output are provided independently. Effect in/out terminals are also provided for a external effects processor.

2 INSTALLATION

When the DN-X400 is mounted inside a coffin or DJ booth, we recommend leaving a 3 cm blank space above the mixer if possible.

5. 3-Band equalizer/Gain

Bass, Mid, Treble and Gain controls are available on every input channel.

6. Crossfader contour

This feature allows adjusting the "shape" of the Crossfader response from a gentle curve for smooth, long running fades, to the steep pitch required for top performance cut and scratch effects.

7. Mic post

This feature will pass the Main Mic signal into the Booth/Zone, Rec output and Digital output signal nath

In the OFF mode, the Main Mic signal will not be routed through the above outputs.

8. PFL (Pre Fader Level)

This feature provides a means to adjust the input level gain of each channel to avoid over loading. By making this adjustment in advance will insure a smooth transistion between cross fades or channel fades.

Min. 3 cm

3 PART NAMES AND FUNCTIONS

(1) Front Panel

MAIN MIC EQ controls

• Contour the frequency response of the Main Mic input -12 dB to +12 dB.

н

 Adjusts high-tone Main Mic sound -12 dB to +12 dB.

At the center position, sound is flat.

MID

 Adjusts mid-tone Main Mic sound -12 dB to +12 dB.

At the center position, sound is flat.

LOW

 Adjusts low-tone Main Mic sound -12 dB to +12 dB.

At the center position, sound is flat.

2 MAIN MIC level control

• Adjusts the level of the Main Mic input.

MAIN MIC ON/OFF button

- Puts the Main Mic signal into the Main outputs signal path.
- When the button is pressed, the Main Mic is on and the adjacent orange indicator lights.

4 MIC POST ON/OFF button

- Puts the Main Mic signal into the Booth/Zone, Rec and Digital out signal path.
- When the button is pressed, the adjacent green indicator lights.

AUX MIC level control

Adjusts the level of the Aux Mic input.

AUX MIC ON/OFF button

- Puts the Aux Mic signal into the mixer signal path.
- When the button is pressed, the Aux Mic is on and the adjacent orange indicator lights.

7 Source EQ controls

 Contour the frequency response of the selected inputs.

HI

 Adjusts the high-tone sound -26 dB to +10 dB At the center position, sound is flat.

MID

Adjusts the mid-tone sound -26 dB to +10 dB.
 At the center position, sound is flat.

LOW

Adjusts the low-tone sound -26 dB to +10 dB.
 At the center position, sound is flat.

NOTE

Clipping may occur if adjustments are set to harsh.

GAIN level control

 Adjusts the level of the selected input -∞ to +10 dB.

Source input select switch

 Selects either a Phono/Line or Line input for the source.

TRACK MARK button

 The track number is switched when this button is pressed during recording onto a digital recorder using the digital outputs.

Source input fader (Ch. fader)

Controls the level of the selected Input.

BOOTH/ZONE level control

Adjusts the level of the Booth/Zone outputs.

BOOTH/ZONE METER button

 When this button is pressed down and held, the meter indicates the stereo level in the LEFT and RIGHT meter output. The adjacent green indicator lights.

MASTER LEVEL fader

 Adjusts the level of the Main outputs. Signals from the channels selected with the Assign switches will be output using the Source input fader (Ch. fader) and the Crossfader, while signals from other channels will be outputs using the Source input fader (Ch. fader).

Peak dB CUE/PROGRAM meter

- Displays the output level following Master Level adjustment, the peak level is held for 1 second.
- Display range: -20 dB to +8 dB.

 Can switch between two display mode. See below .

(G) EFFECT LOOP MAIN button

- Routes the Main signal through the external processor attached to the EFFECT connectors on the rear
- When the button is pressed in, the adjacent orange indicator lights. (When the processor isn't attached.indicator blinks.)

FFECT LOOP MIC button

- Routes the Main Mic signal through the external processor attached to the EFFECT connectors on the rear.
- When the button is pressed in, the adjacent orange indicator lights. (When the processor isn't attached,indicator blinks.)

NOTE:

When the Effect Loop Main and Mic are on, the signal of Mic is output to all the outputs regardless of setting the Main Mic and the Post Mic.

B HEADPHONE output jack

Accepts 1/4" stereo headphone plugs.

HEADPHONE level control

Adjusts the volume for the headphones.

HEADPHONE mode button

- In the STEREO mode, this button feeds STEREO Program and Cue to both earcups, in the MONO mode, the Headphone circuit provides MONO Cue to the left ear and MONO Program to the right.
- In the STEREO mode, the meter indicates the stereo level in the LEFT and RIGHT Main Outputs. In the MONO mode, mono CUE level is displayed on the Left meter and mono PROGRAM level is displayed on the Right meter.
- In the MONO mode, the adjacent green indicator lights.

HEADPHONE PAN control

 Serves two purposes...In the STEREO mode it changes the relative levels of the Cue and Program mixed together in both earcups. In the MONO mode it changes the balance between the Mono Cue in the left ear cup and the Mono Program in the right.

CUE buttons

 Pressing in any or all of the CUE buttons routes the respective Source to the Headphone and Meter Cue sections. Pressing multiple buttons makes it possible to derive mixed sound from the selected sources. The adjacent red indicator illuminates when the button is depressed.

CROSSFADE ASSIGN A, B switches

• Assigns the Crossfader to any of the four Input Channels and Off.

OFF

Select when not using the crossfader.

1 to 4

Select what channels (CH-1 to CH-4) to assign to A and B.

Channels not assigned to A or B are output without passing through the crossfader.

2 CROSSFADER

 Controls the relative output level from the summed A and B Mixes. When the fader is at its far left, only the A Mix is heard from the Outputs. As the fader is moved toward the right, the amount of B Mix is increased and the amount of A Mix is decreased. When the fader is centered, equal amounts of A and B Mixes are routed to the Outputs. Fully right is all B Mix at the Outputs.

CROSSFADER CONTOUR control

 Allows adjusting the "shape" of the Crossfader response from a gentle curve for smooth, long running fades, to the steep pitch required for top performance cut and scratch effects.

CROSSFADER START A. B buttons

- The function to start the performance of CD Player with Crossfader automatically is turned on/off.
- When the button is pressed in, the Crossfader Start is on and the adjacent orange indicator lights.

CH. FADER START switches

 This function will start the performance of CD Player with Ch. fader automatically is turned on/off.

POWER indicator

• When the green indicator is lit, the DN-X400 is ready to go.

(2) Rear Panel

POWER switch

• Press the switch to turn the power on.

MAIN OUT (BALANCED) connectors

- These XLR type connectors provide a balanced line level output.
- Connect these connectors to the balanced analog input connectors on an amplifier or console.
- Pin layout 1. Common 2. Hot 3. Cold
- Applicable connector:

Cannon XLR-3-31 or equivalent.

NOTE:

Do not short-circuit the hot or cold pin with the common pin.

MAIN OUT (UNBALANCED) jacks

- This stereo pair of RCA jacks provide a unbalanced line level output.
- Connect these jacks to the unbalanced analog input jacks on an amplifier or console.

DIGITAL OUT (COAXIAL) iack

- These RCA jacks provide a digital output data.
 The signal is unaffected by the Master Level fader.
- We recommend using a 75Ω/ohm RCA cord for best digital transfer. (available from any audio/video retailer)

DIGITAL OUT (OPTICAL) jack

 The signal is unaffected by the Master Level fader.

BOOTH/ZONE OUT lacks

- These 1/4" jacks provide a balanced line level output with independent front panel Booth/Zone Level controls and are not affected by the Master Level control.
- Connect these jacks to the balanced analog input jacks on an amplifier or console.

SUBWOOFER output jack

- This 1/4" mono jacks provide a mono line level output of Main Out. The signal is affected by the Master Level fader.
- Connect this jacks to the subwoofer input jack on an amplifier.

SUBWOOFER frequency control

- Adjusts the cut off frequency of the low pass filter 40 Hz to 200 Hz.
- The low adjustment, will effect the Subwoofer output.

REC OUT jacks

- This stereo pair of RCA jacks provide a line level output. The signal is unaffected by the Master Level fader.
- It is intended for use with a tape recorder, but is not restricted to that purpose.

EFFECT jacks

- These 1/4" stereo jacks allow stereo external processing of the Program signal.
- These are switching jacks always complete the loop when connecting a send and return, or no sound will be heard.

Q LINE 1, 2, 3, 4, 6, 8 input jacks

• These stereo pairs of unbalanced RCA jacks are Inputs for any line level device.

Ch 1, 2 FADER output jacks

 Connect these jacks to the Fader input jacks of the DN-1800F, the DN-2100F and the DN-2600F using the 3.5 mm stereo mini cord.

PHONO 1, 2 / LINE 5, 7 input jacks

 These stereo pairs of unbalanced RCA jacks are Inputs for a Phono (RIAA) stage for magnetic (MM) cartridges or a Line stage suitable for any device, such as a CD player.

PHONO 1, 2 / LINE 5, 7 switches

- These switches change the Input from Phono to a Line level inputs.
- These switches set a Line level inputs when Turntable is not connected.

Phono Ground screw

 This screws provide a place to connect the ground wire from a turntable.
 This terminal is exclusively for a turntable grounding and not a safety earth ground.

MAIN MIC input jack

Accepts a balanced microphone with 1/4" jacks.

AUX MIC input jack

 Accepts a balanced microphone with 1/4" jacks.

4 CONNECTIONS

Refer to the Connection Diagram below.


- 1. Make certain AC power is off while making connections.
- connections.

 2. Quality cables make a big difference in fidelity and punch. Use high-quality, audio cables.
- Do not use excessively long cables. Be sure plugs and jacks are securely fastened. Loose connections cause hum, noise, or intermittents that could damage your speakers.
- 4. Connect all stereo input sources. Then connect any effects into the stereo Effect, if used. Connect your Microphone(s) and monitor headphones. Make sure all faders are at "zero" and the unit is off. Take care to connect only one cable at a time. pay attention to L and R position of jacks, on both the DN-X400 and outboard gear.
- Connect the stereo outputs to the power amplifier(s) and/or tape deck(s) and/or MD recorder(s) and/or CD recorder(s). Plug the DN-X400 into AC power outlet.

Tape deck


NOTE:

Always switch on your audio input sources such as CD players first, then your mixer, and finally any amplifiers. When turning off, always reverse this operation by turning off amplifiers, then your mixer, and then input units.




5 FADER START

If the separately sold DN-1800F, DN-2100F and DN-2600F players are connected to CH-1 or CH-2, they can be started using the source input fader (Ch. fader) or Crossfader, as long as the 3.5 mm stereo mini cords have been connected



Channel Fader Start




NOTES:

- Channels selected with the Crossfader Assign A. B switches and the Crossfader Start A. B buttons cannot be started with the source input fader (Ch. fader).
- . Ch. Fader Start and Cross Fader Start for the same source will not operate simultaneously. You must select from either one. If both Ch. Fader and Cross Fader switches are ON, priority will be the cross fader.

Crossfader Start

- Using the Crossfader Assign A B switches, select the channel (CH-1 or CH-2) that the CD player is connected.
- Press the Crossfader Start A, B buttons of 2 the channel connected to the CD player to be controlled.


Slide the Crossfader all the way in direction opposite the source you want to start. (In the following example, startup is done with the CD player connected to CH-1 set to Assign A.)



DN-1800F

- Set the cue point on the left drive. 4
 - DN-2100F and DN-2600F
 - Set the A-1 or A-2 point on the left drive.
- Use the Crossfader Contour control to control 5 the cross fader startup curve.

When the Crossfader is slid in the opposite direction as in "1", CD player play will begin.



6 TRACK MARK

- CD category digital signals are output from the DN-X400's digital outputs. Track numbers can be added at any position during recording of these signals onto a digital recorder.
- Connect the DN-X400's digital outputs to the digital recorder. (Refer to 4 CONNECTIONS on page 7.)

Start recording on the digital recorder. Press the TRACK MARK button. The output signal's track number changes and the green indicator lights for 4 seconds.

NOTE:

During the 4 seconds in which the track number is being changed, the track number cannot be changed again.

7 PFL (Pre Fader Level)

- 1. Press the HEADPHONE mode button.
- 2. Press the CUE button that you wish to monitor 1~4 (make sure your source is playing).
- 3. Turn the blue GAIN level knob until the L/CUE (top) meters peak at the 0 dB level.
- 4. Perform your mix using the cross fader or channel fader at your desire.


NOTES:

- For proper operation, your channel levels should always be set to or left on reference line 8.
- This adjustment can be made even if the channel fader is set to zero level.

8 REPLACING THE CROSSFADER

The Crossfader may be removed without any disassembly of the DN-X400 itself

- 1. Remove the two (A) outer screws attaching the crossfader assembly to the front panel.
- 2. Pull the Crossfader Assembly forward and unplug the ribbon from the connector on the panel board.
- 3. Install the replacement assembly by reversing the above instructions.



SPECIFICATIONS

■ GENERAL

Dimensions: 482 (W) x 105 (H) x 177 (D) mm (without feet)

Installation: 19-inch rack mountable 4U

Mass:

120 V AC ±10%, 60 Hz (U. S. A. and Canada models) Power supply:

230 V AC ±10%, 50 Hz (European models)

Power consumption:

Environmental conditions: (41 to 95°F) Operational temperature: 5 to 35°C

> Operational humidity: 25 to 85% (no condensation) Storage temperature: -20 to 60°C (4 to 140°F)

■ AUDIO SECTION

Input Sensitivity & Impedance:

Main Mic	-54 dBV	(2.0 mV)	10 kΩ/kohms
Aux Mic	-60 dBV	(1.0 mV)	10 kΩ/kohms
Effect (Return)	-10 dBV	(316 mV)	50 kΩ/kohms
2-Phono	-50 dBV	(3.0 mV)	50 kΩ/kohms
8-Line	-14 dBV	(200 mV)	50 k Ω /kohms

Output level & Impedance:

(1.23 V) 600 Ω /ohms load Main (Balanced) 4 dBm Main (Unbalanced) 0 dBV (1.0V)1 kΩ/kohms Booth/Zone (Balanced) 4 dBm (1.23 V) 600 O/ohms load Rec (RCA) 1 kΩ/kohms -10 dBV (316 mV) Effect (Send) -10 dBV (316 mV) 1 kΩ/kohms Subwoofer 1 kΩ/kohms -2 dBV (800 mV)

Headphone -4 dBV (631 mV) 150 Ω /ohms (33 Ω /ohms load)

Frequency Response:

20 to 20 kHz +2 dB Line 20 to 20 kHz RIAA ±2 dB Phono ±2 dB Mic 20 to 20 kHz

Signal to Noise ratio:

Line 80 dB 0 dBm, 1 kHz, EQ flat Phono 75 dB 0 dBm, 1 kHz, EQ flat Main Mic 0 dBm, 1 kHz, EQ flat 65 dB

Total harmonic distortion rate:

Line Below 0.05% Phono Below 0.05% Cross talk: Over 70 dB

Channel equalizer:

Hi +10 dB. -26 dB (13 kHz) Mid +10 dB. -26 dB (1 kHz) +10 dB, -26 dB (70 Hz) Low Microphone equalizer:

Hi +12 dB. -12 dB (10 kHz) Mid +12 dB, -12 dB (1 kHz) +12 dB, -12 dB (100 Hz) Low

Digital output (COAXIAL):

Signal format IEC958 Type II **Output level** 0.5 Vp-p 75 Ω/ohms

Output signal level -6 dB

Digital output (OPTICAL):

Signal format IEC958 Type II

^{*} Specifications and design are subject to change without notice for purpose of improvement.

- INHALT -

1	Hauptmerkmale10	5	Fader-Start13
2	Installation10	6	Titelmarkierungen (TRACK MARK)14
3	Bezeichnung der teile und deren	7	Vor-Fader-Pegel PFL (Pre Fader Level)14
	funktionen10, 11	8	Ausbau des Crossfader14
4	Aerbindungen12	9	Technische daten14

ZUBEHÖR

Überprüfen Sie bitte, ob folgende Komponenten zusammen mit der Haupteinheit im Karton vorhanden sind:

1 HAUPTMERKMALE

HERZLICHEN GLÜCKWUMSCH! Sie haben den Mixer DENON DN-X400 DJ von DENON erworben.

1. CH.-Fader- und Crossfader-Start

Der CD-Player kann einfach durch das Anheben oder Senken des Pegels des CH.-Faders oder durch Verschieben des Crossfader von links nach rechts oder von rechts nach links gestartet oder gestoppt werden. (Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn einer der DENON CD-Player DN-1800F, DN-1200F oder DN-2600F am DN-X400 angeschlossen sind.)

2. Digitale Ausgänge

Aufgrund seiner exklusiven Koaxial- und optischen digitalen Ausgänge ermöglicht Ihnen der DN-X400, direkte Aufnahmen auf CD-R, MiniDisc oder auf ein Harddisc-Gerät durchzuführen.

Die Digitalausgänge behalten ein konstantes Signal von 16 Bit / 44,1 kHz-bei.

3. Titelmarkierungen

Während der Aufnahme auf einen Digital-Rekorder über die digitalen Ausgänge des DN-X400s können an jeder beliebigen Stelle Titelnummern hinzugefügt werden.

4. Erweiterte Ein-/Ausgangsanschlüsse (Analog)

8 Leitungen, 2 Phono, 2 Mikrofonsysteme, 2 Hauptausgänge, Zellen-/Zonen-Ausgang, Subwoofer-Ausgang und Rec-Ausgang sind unabhängig voneinander vorgesehen. Desweiteren Effekt-Ein/Aus-Anschlüsse für einen externen Effekt-Prozessor vorhanden.

2 INSTALLATION

Wenn der DN-X400 in ein Behältnis oder das DJ-Pult eingebaut wird, empfehlen wir, über dem Mixer möglichst einen freien Platz von 3 cm zu lassen.

5. 3-Band-Equalizer/Verstärkung

Bass-, Mitten-, Höhen- und Verstärkungsregler sind für jeden Eingangskanal vorhanden.

6. Crossfader-Kontur

Dieses Funktionsmerkmal ermöglicht die Einstellung der Kontur der Umblendreaktion von von einer sanften Kurve für glatte, lang dauernde Ausblendungen bis zu einer steilen Stufe, die für Top-Performance-Schnitte und Scratch-Effekte benötigt wird.


7. Mikro am Platz

Diese Funktion leitet das Mikro-Signal (MIC) in den Pult/Zonen-, Rec- und den digitalen Ausgangs-Signalpfad.

Im AUS-Betrieb (OFF), wird das Haupt-Mikro-Signal (MIC) nicht durch die oben aufgeführten Ausgänge geleitet.

8. Vor-Fader-Pegel PFL (Pre Fader Level)

Diese Funktion ermöglicht es, den Verstärkungsfaktor des Eingangspegels jedes einzelnen Kanals einzustellen, damit eine Übersteuerung vermieden wird. Indem diese Einstellung zu Beginn ausgeführt wird, kann sichergestellt werden, dass ein sanfter Übergang zwischen Cross-Fades und Kanal-Fades stattfindet.



3 BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN FUNKTIONEN

(1) Front-Bedienfeld

● HAUPMIKRO-EQ-Regler

 Kontur des Frequenzganges des Haupt-Mikro-Einganges –12 dB bis +12 dB.

Hoch (HI)

 Stellt die H\u00f6hen des Haupt-Mikro-Sounds ein -12 dB bis +12 dB.
 In der Mittelposition ist der Sound flach.

Mittel (MID)

 Stellt die mittleren Töne des Haupt-Mikro-Sounds ein –12 dB bis +12 dB.
 In der Mittelposition ist der Sound flach.

Tief (LOW)

 Stellt die Tiefen des Haupt-Mikro-Sounds ein –12 dB bis +12 dB.

In der Mittelposition ist der Sound flach.

HAUPTMIKRO.- Pegelregler (MAIN MIC)
• Stellt den Eingangspegel des Hauptmikrofons

3 HAUPTMIKRO. EIN/AUS-Taste (MAIN MIC ON/OFF)

- Leitet das Hauptmikro.-Signal in den Signalpfad der Hauptausgänge.
- Wenn die Taste gedrückt wird, ist das Hauptmikro. eingeschaltet und daneben leuchtet die orangefarbene Anzeige.

MIKRO AM PLATZ, EIN/AUS-Taste (MIC POST ON/OFF)

- Bringt das Haupt-Mikrofonsignal in den Zellen-/Zonen-, Rec- und Digital-Ausgangspfad.
- Wenn diese Taste gedrückt wird, leuchtet daneben die grüne Anzeige.

5 ZUSATZMIKRO-Pegelregler (AUX MIC)

 Stellt den Eingangspegel des Zusatzmikrofons (Aux Mic) ein.

3 ZUSATZMIKRO EIN/AUS-Taste (AUX MIC ON/OFF)

- Stellt das Zusatzmikro.-Signal in den Mixer-Signalpfad.
- Wenn die Taste gedrückt wird, ist das Zusatzmikro. eingeschaltet und daneben leuchtet die orangefarbene Anzeige.

Quellen-EQ-Regler

 Kontur des Frequenzganges der ausgewählten Eingänge.

Hoch (HI)

 Stellt die Höhen des Sounds ein –26 dB bis +10 dB.

In der Mittelposition ist der Sound flach.

Mittel (MID)

 Stellt die mittleren Töne des Sounds ein –26 dB bis +10 dB.

In der Mittelposition ist der Sound flach.

Tief (LOW)

 Stellt die Tiefen des Sounds ein –26 dB bis +10 dB.

In der Mittelposition ist der Sound flach

HINWEIS

Wenn die Einstellungen zu rau sind, könnte es zum Auftreten von Clipping kommen.

Verstärkungspegelregler (GAIN)

• Stellt die Pegel der ausgewählten Eingänge zwischen -∞ bis +10 dB ein.

9 Eingangsquellen-Wahlschalter

 Wählt entweder einen Phone/Line- oder Line-Eingang als Quelle aus.

TRACK MARK-Taste

 Die Titelnummer ändert sich, wenn diese Taste während der Aufnahme auf einen Digital-Rekorder über die digitalen Ausgänge gedrückt wird.

Quellen-Eingangsfader (Ch. Fader)

 Regelt den Pegel des ausgewählten Einganges.

PULT/ZONEN-Pegelregler (BOOTH/ZONE)

• Stellt den Pegel des Pult/Zonenausganges ein.

PULT/ZONEN-METER-Taste (BOOTH/ZONE METER)

 Wenn diese Taste gedrückt gehalten wird, zeigt die Meter-Anzeige den Stereopegel am LINKEN (LEFT) und RECHTEN (RIGHT) Meter-Ausgang an. Die grüne Anzeige daneben blinkt.

GESAMTPEGEL-Fader (MASTER LEVEL)

 Stellt den Pegel des Hauptausganges ein. Die Signale von den mit den Zuordnungsschaltern ausgewählten Kanälen werden unter Verwendung des Quellen-Eingangsfaders (Ch.-Fader) und des Crossfaders ausgegeben, während die Signale von den anderen Kanälen unter Verwendung des Quellen-Eingangsfaders (Ch.-Fader) ausgegeben werden.

Spitzenanzeige, dB von CUE/PROGRAM

- Zeigt den Ausgangspegel entsprechend der Gesamtpegeleinstellung an. Der Spitzenpegel wird 1 Sekunde lang gehalten. Anzeigebereich: -20 dB bis +8 dB.
- Kann zwischen zwei Anzeigebetriebsarten umschalten. Siehe unten 20.

© EFFEKTSCHLEIFEN-Taste (HAUPT) (EFFECT LOOP MAIN)

- Leitet das Hauptsignal durch den an den EFFEKT (EFFECT)-Anschlüssen auf der Rückseite angeschlossenen externen Prozessor.
- Wenn diese Taste gedrückt wird, leuchtet daneben die orangefarbene Anzeige. (Wenn der Prozessor nicht angeschlossen ist, blinkt die Anzeige.)

EFFEKTSCHLEIFEN-Taste (MIKRO) (EFFECT LOOP MIC)

- Leitet das Mikro-Signal durch den an den EFFEKT (EFFECT)-Anschlüssen auf der Rückseite angeschlossenen externen Prozessor.
- Wenn diese Taste gedrückt wird, leuchtet daneben die orangefarbene Anzeige. (Wenn der Prozessor nicht angeschlossen ist, blinkt die Anzeige.)

HINWEIS:

Wenn die Effektschleifen Haupt oder Mikro eingeschaltet sind, wird unabhängig von den Einstellungen Haupt-Mikro oder Mikro am Platz das Mikro-Signal an allen Ausgängen ausgegeben.

KOPFHÖRER-Ausgangsbuchse (PHONES)

 Akzeptiert 6,5 mm (1/4") Stereo Kopfhörerstecker.

(PHONES LEVEL)

• Einstellung der Kopfhörer-Lautstärke.

KOPFHÖRER-Betrieb-Taste (PHONES STEREO CUE/PGM)

- Im STEREO-Betrieb leitet diese Taste das STEREO-Programm und das CUE an beide Ohrenkappen. Im MONO-Betrieb leitet der Kopfhörer-Verstärker das MONO-Cue zum linken und das MONO-Programm zum rechten Ohr.
- Im STEREO-Betrieb zeigt die Meter-Anzeige den Stereopegel des LINKEN (LEFT) und RECHTEN (RIGHT) Hauptausganges an. Im MONO-Betrieb wird das CUE auf dem linken und das Mono-PROGRAMM auf dem rechten Pegelmeter angezeigt.
- Im MONO-Betrieb leuchtet daneben die grüne Anzeige.

KOPFHÖRER-Regler (PHONES PAN)

 Dient zwei Zwecken... Im STEREO-Betrieb ändert der Regler die relativen zusammengemischten Pegel des Cue und des Programms zueinander in beiden Ohrenkappen. Im MONO-Betrieb ändert er die Balance zwischen dem Mono-Cue in der linken und dem Mono-Programm in der rechten Ohrenkappe.

CUE-Tasten

 Das Drücken einer oder aller CUE-Tasten leitet jeweils die entsprechende Quelle zum Kopfhörer und zu den Meter-Cue-Abschnitten.
 Das Drücken mehrerer Tasten ermöglicht gemischten Sound von allen ausgewählten Quellen einzuleiten. Wenn die Taste gedrückt wird. leuchtet daneben die rote Anzeige.

CROSSFADER-ZUORDNUNGS-Schalter A und B

• Ordnet den Crossfader einem der vier Eingangskanäle zu oder schaltet ihn ab.

AUS (OFF)

Auszuwählen, wenn der Crossfader nicht verwendet wird.

1 bis 4

Wählt aus, welche Kanäle (CH-1 bis CH-4) A und B zuzuordnen sind.

Nicht zu A oder B zugeordnete Kanäle werden ausgegeben, ohne zuvor durch den Crossfader geleitet zu werden.

CROSSFADER

 Steuert die relativen Ausgangspegel von der summierten A- und B-Mischsignalen. Wenn der Crossfader ganz links steht, wird nur das A-Mischsignal über die Ausgänge gehört. Wenn Crossfader nach rechts bewegt wird, erhöht sich der Pegel des B-Mischsignales und der Pegel des A-Mischsignales wird schwächer. Wenn der Crossfader in der Mitte steht, werden gleiche Pegel der A- und B-Mischsignale zu den Ausgängen geleitet. Bei voll rechts steht nur das B-Mischsignal gesamt an den Ausgängen an.

CROSSFADER-KONTUR-Steuerung

 Ermöglicht die Einstellung der Kontur der Crossfaderreaktion von einer sanften Kurve für glatte, lang dauernde Ausblendungen bis zu einer steilen Stufe, die für Top-Performance-Schnitte und Scratch-Effekte benötigt wird.

CROSSFADER-START-Tasten A und B

- Die Funktion zum Sterten des CD-Players mit automatischem Verwenden des Crossfader wird ein/ausgeschaltet.
- Wenn die Taste gedrückt wird, ist der Crossfader-Start eingeschaltet und daneben leuchtet die orangefarbene Anzeige.

 Die Funktion zum automatischen Starten der Durchführung am CD-Players mit dem Ein-/Ausschalten des Ch.-Faders.

Betriebsanzeige (POWER)

 Wenn die grüne Anzeige leuchtet, kann mit der Verwendung des DN-X400 begonnen werden.

(2) Hinteres Anschlussfeld

Hauptschalter (POWER)

• Zum Einschalten den Schalter drücken.

HAUPTAUSGÄNGE (SYMMETRISCH) (MAIN OUT (BALANCED))

- Diese XLR-Typ-Anschlüsse liefern einen symmetrischen Line-Pegel-Ausgang.
- Verbinden Sie diese Anschlüsse mit den symmetrischen Analogeingängen eines Verstärkers oder einer Konsole.
- Pin-Zuordnung:
- 1. Erde 2. Signal+ 3. Signal-
- Anwendbare Anschlüsse:
 Cannon XLR-3-31 oder entsprechende.

HINWEIS:

Schließen Sie keines der Signale, weder (+) noch (-), mit der Erde kurz.

HAUPTAUSGÄNGE (ASYMMETRISCH) (MAIN OUT (UNBALANCED))

- Dieses Stereopaar Cinch-Buchsen liefern einen asymmetrischen Line-Pegel-Ausgang.
- Verbinden Sie diese Buchsen mit asymmetrischen Analogeingangsbuchsen eines Verstärkers oder einer Konsole.

DIGITALAUSGANGS-Buchse (DIGITAL OUT (COAIAL))

- Diese Cynch-Buchsen liefern digitale Ausgangsdaten. Das Signal wird vom Hauptpegel-Fader nicht beeinflusst.
- Wir empfehlen die Verwendung eines 75 Ohm Cynchkabels für eine bestmögliche Digitalübertragung. (Erhältlich bei jedem Audio-/Videohändler)

DIGITALAUSGANGS-Buchse (DIGITAL OUT (OPTICAL))

 Das Signal wird vom Hauptpegel-Fader nicht beeinflusst.

PULT/ZONEN-AUSGANG-Buchsen (BOOTH/ZONE)

- Diese 6,5 mm (1/4") Buchsen sorgen für einen ausgeglichenen Leitungspegel-Ausgang mit unabhängigen Pult/Zonen-Pegelreglener und werden nicht vom Master-Pegelregler beeinflusst.
- Verbinden Sie diese Buchsen mit den symmetrischen Analogeingangsbuchsen eines Verstärkers oder einer Konsole.

SUBWOOFER-Ausgangsbuchse

- Diese 6,5 mm (1/4") Monobuchsen liefern einen Mono-Pegel des Hauptausganges. Das Signal wird vom Hauptpegel-Fader beeinflusst.
- Verbinden Sie diese Buchse mit der Subwoofer-Eingangsbuchse an einem Verstärker.

SUBWOOFER-Frequenzregler

- Stellt die Grenzfrequenz des Tiefpassfilters zwischen 40 Hz bis 200 Hz ein.
- Die niedrige Einstellung wirkt sich auf den Subwoofer-Ausgang aus.

REC-AUSGANGS-Buchsen (REC OUT)

- Dieses Stereopaar liefert einen Line-Pegel-Ausgang. Das Signal wird vom Hauptpegel-Fader nicht beeinflusst.
- Der Ausgang ist für die Verwendung eines Tape-Recorders vorgesehen, ist aber nicht auf diesen Zweck beschränkt.

EFFEKT-Buchse (EFFECT)

- Diese 6,5 mm (1/4") Stereobuchsen ermöglichen die externe Stereoverarbeitung des Programmsignales.
- Dies sind schaltende Buchsen immer die Schleife komplettieren, wenn eine Verbindung zum Senden und Zurücksenden hergestellt wird; ansonsten ist kein Ton zu hören.

LINE-Eingangsbuchsen 1, 2, 3, 4, 6, und 8

 Diese Stereopaare mit Cynch-Buchsen sind asymmetrische Eingänge für jegliche Geräte mit Line-Pegel.

Ch 1, 2, FADER-Ausgangsbuchsen

 Verbinden Sie diese Buchsen mit den Fader-Eingangsbuchsen des DN-1800F, des DN-2100F und des DN-2600F mit 3,5 mm Stereo-Minikabeln.

PHONO 1, 2, / LINE 5, 7 Eingangsbuchsen

 Diese Stereopaare mit Cynch-Buchsen sind asymmetrische Eingänge für Plattenspieler (RIAA) und Magnetkassetten (MM) oder für Line-Signalpegel passend für jegliche Geräte wie CD-Player.

PHONO 1, 2, / LINE 5, 7 - Schalter

- Diese Schalter schalten den Eingang zwischen Plattenspieler- und Line-Signalpegeln um.
- Diese Schalter stellen einen Line-Signalpegel ein, wenn kein Plattenspieler angeschlossen ist

Phono-Erdungsschraube (GND)

 Diese Schraube ermöglicht den Anschluss einer Erdungsleitung vom Plattenspieler.
 Dieser Anschluss ist lediglich für die Erdung eines Plattenspielers vorgesehen und nicht als Anschluss der Schutzerde geeignet.

HAUPT-MIKRO-Eingangsbuchse (MAIN MIC)

 Akzeptiert ein symmetrisches Mikrofon mit einem 6,5 mm (1/4") -Anschluss.

ZUSATZ-MIKRO-Eingangsbuchse (AUX MIC)

 Akzeptiert ein symmetrisches Mikrofon mit einem 6,5 mm (1/4") -Anschluss.

4 VERBINDUNGEN


Beachten Sie das Verbindungsdiagramm unten.

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, während die Verbindungen vorgenommen werden.
- Qualitätskabel machen einen großen Unterschied in der Tontreue und der Wiedergabeenergie. Verwenden Sie hochqualitative Audiokabel.
- Verwenden Sie keine überlangen Kabel. Stellen Sie sicher, dass Stecker und Buchsen sicher gesteckt sind. Lose Verbindungen verursachen Brummen, Störungen oder Unterbrechungen, die Ihre Lautsprecher beschädigen könnten.
- 4. Schließen Sie alle Stereo-Eingangsquellen an. Schließen Sie dann jegliche Effekte am Stereo-Effekt an, wenn Sie solche benutzen. Schließen Sie Ihre Mikrofone und die Monitor-Kopfhörer an. Stellen Sie sicher, dass alle Fader auf Null stehen und diese Einheit abgeschaltet ist. Achten Sie darauf, immer nur ein Kabel gleicheitig anzuschließen und beachten Sie die L- und R-Position der Buchsen an dem DN-X400 und an den externen Geräte.
- Verbinden Sie die Stereoausgänge mit Endverstärkern, Tapedecks, MD-Recordern und/oder CD-Recordern. Schließen Sie den DN-X400 an der Netzsteckdose an.

Tape Deck


HINWEIS:

Schalten Sie immer zuerst Ihre Audio-Eingangsquellen, wie z. B. CD-Player, dann Ihren Mixer und zuletzt irgendwelche Verstärker ein. Verfahren Sie beim Ausschalten immer umgekehrt, indem Sie Ihre Verstärker, dann den Mixer und zuletzt die Eingangseinheiten abschalten.




5 FADER -START

Wenn ein separat gekaufter DN-1800F-, DN-2100F- und DN-2600F-Player an CH-1 oder CH-2 angeschlossen wird, können diese mit dem Quellen-Eingangsfader (Ch.-Fader) oder dem Crossfader gestartet werden, solange die 3,5 mm Stereo-Minikabel angeschlossen sind.



Channel-Fader-Start




HINWEISE:

- Kanäle, die mit den Crossfaderr-Zuordnungsschaltern A und B und mit dem Crossfader-Startschaltern A und B ausgewählt wurden, können mit den Quellen-Eingangsfader (Ch.-Fader) nicht gestartet werden.
- CH.-Faderr-Start und Crossfader-Start für dieselbe Quelle funktionieren nicht gleichzeitig. Sie müssen einen davon auswählen. Wenn sowphl, der Ch.-Fader als auch der Crossfader-Schalter eingeschaltet sind, hat der Crossfader Priorität.

Crossfader-Start

- Wählen Sie bei Verwendung der Crossfader-Zuordnungsschalter A und B den Kanal (CH-3 oder CH-4) zum Anschluss des CD-Plavers.
- Drücken Sie die Crossfader-Starttasten A 2 oder B des Kanals, an dem der zu steuernde CD-Player angeschlossenen ist.

Schieben Sie den Crossfader vollständig in die entgegengesetzte Richtung der Quelle, die Sie starten wollen. (Im folgenden Beispiel wird der Start mit dem am CH-3 angeschlossenen CD-Player durchgeführt, der A zugeordnet wurde.)



DN-1800F


Stellen Sie den Cue-Punkt am linken Laufwerk

4 DN-2100F und DN-2600F

Srellen Sie den A-1- oder A-2-Punkt am linken Laufwerk ein

Verwenden Sie die Crossfader-Startkontur-Regelung für die Steuerung der Startkurve.

> Wenn der Crossfader entgegengesetzte Richtung nach "3" geschoben wird, startet der CD-Player.



6 TITELMARKIERUNGEN (TRACK MARK)

- Von den digitalen Ausgängen des DN-X400s werden CD-Kategorie-Digitalsignale ausgegeben. Titelnummern können während der Aufnahme dieser Signale auf einen Digital-Rekorder eingefügt werden.
- Schließen Sie die digitalen Ausgänge des DN-X400s an den Digital-Rekorder an. (Beziehen Sie sich auf 4 ANSCHLÜSSE auf Seite 12.)

Starten Sie die Aufnahme auf den Digital-Rekorder.

Drücken Sie die TRACK MARK-Taste.

 Die Titelnummer des Ausgangssignals ändert sich und die grüne Anzeige leuchtet für 4 Sekunden.



HINWEIS:

Während der 4 Sekunden, in denen sich die Titelnummer ändert, ist eine erneute Änderung der Titelnummer nicht möglich.

7 VOR-FADER-PEGEL PFL (Pre Fader Level)

- 1. Drücken Sie die HEADPHONE-Modustaste.
- 2. Drücken Sie die gewünschte CUE-Taste, um 1~4 zu überwachen (stellen Sie sicher, dass Ihre Quelle wiedergegeben wird).
- 3. Drehen Sie den blauen GAIN-Knopf, bis die L/CUE-Messinstrumente (oben) ihren Spitzenwert bei einem Pegel von 0 dB erreicht haben.
- 4. Führen Sie Ihre Mischung durch, indem Sie je nach Wunsch den Cross-Fader oder den Kanal-Fader verwenden.


HINWEISE:

- Für das Gewährleisten eines ordnungsgemäßen Betriebes sollten Ihre Kanalpegel stets auf die Bezugslinie 8 oder links davon eingestellt sein.
- Diese Einstellungen kann auch dann vorgenommen werden, wenn der Kanal-Fader auf Null eingestellt worden ist.

8 AUSBAU DES CROSSFADER

Der Crossfader kann möglicherweise ohne Zerlegen des DN-X400 selbst entfernt werden.

- 1. Entfernen Sie die zwei (A) äußeren Schrauben, mit denen die Crossfader-Baugruppe auf dem Bedienfeld montiert ist
- 2. Ziehen Sie die Crossfader-Baugruppe nach vorne und ziehen Sie das Flachkabel von der Steckverbindung an der Steuerungskarte ab.
- 3. Montieren Sie die Austauschbaugruppe in umgekehrter Reihenfolge



9 TECHNISCHE DAREN

■ ALLGEMEIN

Abmessungen: 482 (B) x 105 (H) x 177 (T) mm (ohne Füße) Installation: 4 HE für 19-Zoll-Gestell-Installation

Gewicht: 5.5 kg

Stromversorgung: 120 V ~ ±10%, 60 Hz (Modelle für die USA und Kanada)

230 V ~ ±10%, 50 Hz (Europäische Modelle)

Leistungsaufnahme: 26 W

Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 5 bis 35°C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 25 bis 85 % (nicht kondensierend)

Lagerungstemperatur: -20 bis 60°C

■ AUDIO-BEREICH

Eingangsempfindlichkeit und -impedanz:

Haupt-Mikro	-54 dBV	(2,0 mV)	10 kΩ/kOhm
Zusatz-Mikro	-60 dBV	(1,0 mV)	10 kΩ/kOhm
Effekt (Eingang)	-10 dBV	(316 mV)	50 kΩ/kOhm
2-Phono	-50 dBV	(3,0 mV)	50 kΩ/kOhm
8-Line	-14 dBV	(200 mV)	50 kΩ/kOhm

Ausgangspegel und -impedanz:

Haupt (symmetrisch) 4 dBm (1,23 V) 600 Ω /Ohm Belastung

Haupt (asymmetrisch) 0 dBV (1,0 V) 1 k Ω /kOhm

Pult/Zone (symmetrisch) 4 dBm (1,23 V) 600 Ω /Ohm Belastung

 Rec (Cynch)
 -10 dBV
 (316 mV)
 1 kΩ/kOhm

 Effekt (Ausgang)
 -10 dBV
 (316 mV)
 1 kΩ/kOhm

 Subwoofer
 -2 dBV
 (800 mV)
 1 kΩ/kOhm

Kopfhörer -4 dBV (631 mV) 150 Ω /Ohm (33 Ω /Ohm Belastung)

Frequenzgang:

 Line
 20 bis 20 kHz
 ±2 dB

 Phono
 20 bis 20 kHz
 RIAA ±2 dB

 Mikro
 20 bis 20 kHz
 ±2 dB

Signal-Rauschabstand:

 Line
 80 dB
 0 dBm, 1 kHz, EQ flach

 Phono
 75 dB
 0 dBm, 1 kHz, EQ flach

 Mikro
 65 dB
 0 dBm, 1 kHz, EQ flach

Gesamter Klirrfaktor:

 Line
 Unter 0,05 %

 Phono
 Unter 0,05 %

 Kopiereffekt:
 Über 70 dB

Kanal-Equalizer:

 Hoch (Hi)
 +10 dB, -26 dB (13 kHz)

 Mittel (Mid)
 +10 dB, -26 dB (1 kHz)

 Tief (Low)
 +10 dB, -26 dB (70 Hz)

Mikrofon-Equalizer:

 Hoch (Hi)
 +12 dB, -12 dB (10 kHz)

 Mittel (Mid)
 +12 dB, -12 dB (1 kHz)

 Tief (Low)
 +12 dB, -12 dB (100 Hz)

Digitalausgang (COAXIAL):

 $\begin{array}{lll} \textbf{Signalformat} & & \text{IEC958 typ II} \\ \textbf{Ausgangspegel} & & \text{0,5 Vss } 75 \ \Omega/\text{Ohm} \\ \end{array}$

Ausgangssignalpegel -6 dB

Digitalausgang (OPTICAL):

Signalformat IEC958 typ II

^{*} Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne votherige Ankündigung vorbehalten.

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

14-14, AKASAKA 4-CHOME, MINATOKU, TOKYO 107-8011, JAPAN Telephone: (03) 3584-8111